


What's in the Box?

1. Compteur LCR portable Elite2
2. Boîte de rangement
3. Câble USB
4. Guide de Démarrage Rapide
5. Certificat NIST

Measurement Screen



Passer à l'écran de menu à partir de l'écran de mesure

Pour passer à l'écran du menu pendant la mesure, maintenez le bouton de navigation enfoncé pendant environ une demi-seconde jusqu'à ce que l'écran du menu principal apparaisse.

Écran de Menu et de Navigation

Pour changer d'option de menu, cliquez une fois sur le bouton de navigation. Pour sélectionner les options du menu, maintenez le bouton de navigation enfoncé.



Chargement de la Batterie

Le Pro1 est alimenté par une batterie interne lithium-ion polymère rechargeable. Il peut être chargé par un ordinateur ou un adaptateur secteur USB (disponible séparément).

Mise Hors Tension

Le LCR Elite2 s'éteint automatiquement si aucune mesure n'est effectuée et si on maintient le bouton de navigation appuyé pendant environ 1 minute. Pour alimenter manuellement le compteur, veuillez sélectionner l'option «ÉTEINDRE» dans le menu principal.


Garantie

LCR Research garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition. Pendant la période de garantie, LCR Research réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits défectueux. Les produits réparés ou remplacés sont garantis pour le reste de la période de garantie initiale.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale et les rayures sur la surface ou sur l'écran. Cette garantie ne couvre pas les dommages physiques à l'écran, au commutateur ou au bouton, ni aux dommages électriques du produit dus à une haute tension ou à un type de batterie inadéquat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts résultant d'une maintenance inappropriée ou inadéquate de l'acheteur, du logiciel fourni par l'acheteur ou de son interface, d'une modification non autorisée ou abusive, d'un fonctionnement en dehors des spécifications environnementales du produit ou d'une préparation ou d'un entretien inapproprié du site.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Garantie du manuel de l'utilisateur du LCR Elite2.

Structure du Menu



Ce dispositif est conforme à la Catégorie B de FCC Part 15, Sous Partie B et IC ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la CFC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informations utiles

Site de LCR Research: www.lcrresearch.com

Manuel de l'utilisateur LCR Elite2: www.lcrresearch.com/downloads